

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL OD0520 PANDA

© 2020 KURT BEIER & KATI QUINGER



*Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte der Info zu Outdoormöbeln!
Bullfrog empfiehlt zu Outdoormöbeln die hierzu passenden wasserdichten Schutzhüllen.*



Komfortable Kopfklappe



Gemütliche Wippfunktion,
arretierbar über einen seitlich
angebrachten Handhebel



360° Drehfunktion




Wahlweise mit Fußplatte oder...



...Kreuzgestell


Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte/das Kreuzgestell ist über eine Drehspindel mit dem Unterbau verbunden. Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig, den Sessel an der Fußplatte/am Kreuzgestell anzuheben.



Wipp-Funktion:

Auf der rechten Seite des Sessels befindet sich ein Hebel, mit welchem Sie die Wipp-Mechanik sperren oder freigeben können. Bewegen Sie den Hebel nach vorne, um die Wipp-Funktion frei nutzen zu können. Um die Funktion zu sperren, bzw. in einer bestimmten Position festzustellen, bewegen Sie den Hebel nach hinten.




Achtung! Es genügt, den Hebel nur leicht nach hinten zu drücken!
Achten Sie darauf, den Hebel hierbei **nicht** zu überdrehen!

Einstellen der idealen Wippfunktion:

Um die Wipp-Funktion des Sessels der Körpergröße und dem Gewicht entsprechend nutzen zu können, ist es ggf. notwendig, die Härteeinstellung der Mechanik zu regulieren. Kippen Sie hierfür den Sessel auf den Rücken.

Um die Wipp-Funktion **fest** einzustellen, drehen Sie die Schraube mit Hilfe des Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn, um die Funktion **weicher** einzustellen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.



Verstellen der Kopfklappe:

Zum Verstellen der Kopfklappe kann diese einfach nach vorne gezogen, bzw. nach hinten gedrückt werden.



360°-Drehfunktion:

