

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL OD1719 ARABESK

© 2019 KURT BEIER & KATI QUINGER



*Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte der Info zu Outdoormöbeln!
Bullfrog empfiehlt zu Outdoormöbeln die hierzu passenden wasserdichten Schutzhüllen.*



Moderne Bodenpolster...



...auf stylischer "Wooden Base"




Aufstellbare Funktionsrücken


Gebrauch der Rückenfunktion, Modell OD1070:

Verstellen der Rückenschräge:

1. Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu), um die gewünschte Position einzustellen.



2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab (waagrecht).



3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

